## **AMASSADEIRA SEMI RÁPIDA**

AM-05 AM-15 SS AM-25 SS



Manual de Instrução

#### ÍNDICE

Apresentação - Finalidade - Segurança	3
Aspectos de Segurança	4
	7
	8
	9
	10
✓ Vista Explodida (Máquina AM-05)	11
	12
✓ Vista Explodida (Máquina AM-15/AM-25)	13
	14
✓ Vista Explodida Painel AM-15/AM-25	15
Manutenção - Limpeza	16
	17
	17
	18
	23

#### **APRESENTAÇÃO**

A empresa, especializada no ramo de máquinas para alimentação, oferece uma variada linha de produtos, que atendem as necessidades do mercado. São dezenas de equipamentos projetados para facilitar o trabalho de quem atua no ramo de alimentação. Fornecemos equipamentos para restaurantes, panificadoras, açougue, pizzarias, supermercados, confeitarias e até mesmo para cozinhas residenciais e industriais.

Todos os produtos são fabricados com materiais de alta qualidade e acabamento superior, dentro das normas de segurança e higiene das leis vigentes.

A facilidade na instalação, manutenção mínima, baixo consumo e o alto rendimento produtivo, colocam os produtos GPANIZ, à frente no mercado, com vantagens de economia, produtividade, segurança e qualidade.

Queremos cumprimentá-lo por ter escolhido um produto com a qualidade a que o nome merece, **GPANIZ**.

#### FINALIDADE DO MANUAL

A finalidade deste manual é passar ao usuário informações necessárias sobre o produto que acaba de ser adquirido. Leia este manual atentamente e terá a orientação correta para que obtenha um melhor aproveitamento e durabilidade do equipamento.

#### **SEGURANÇA**

• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, falta de experiência ou conhecimento, ao menos que tenham recebido instruções quanto ao uso deste equipamento por pessoa responsável pela sua segurança.



Para identificar o terminal de interligação, que visa manter diversos aparelhos com o mesmo potencial. Não sendo, necessariamente, o Terra de uma ligação local.



Para indicar os riscos decorrentes de tensões perigosas





Identificar qualquer terminal que é destinado para conexão com um condutor externo para proteção contra choque elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra de proteção (Terra) eletrodo.


Terra de Proteção IEC 60417-5019

- Verifique se a tensão do seu aparelho está de acordo com a etiqueta que acompanha o produto (no cordão de alimentação).
- Para evitar choques e danos ao seu produto verifique o aterramento de sua rede elétrica.
- Crianças devem ser vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.



Pq.03

#### **ASPECTOS DE SEGURANÇA**



#### **VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES**

Contactoras	9A	18A	25A	32A
Vida Mecânica	10x10 <sup>6</sup>	10x10 <sup>6</sup>	10x10 <sup>6</sup>	10x10 <sup>6</sup> manobras
Vida Elétrica	1,8x10ீ	1,2x10 <sup>6</sup>	1,3x10 <sup>6</sup>	1,2x10 <sup>6</sup> manobras

#### **Temporizador**

Interruptores positivos Desliga o equipamento quando a grade de proteção estiver aberta

Vida Mecânica	30x10 <sup>6</sup> manobras
Vida Elétrica	10x10⁵ manobras

#### **Botões**

Vida Mecânica 3x10<sup>6</sup> operações

#### Botões de emergência

Vida Mecânica 3x10<sup>5</sup> operações

#### **ASPECTOS DE SEGURANÇA**

**Dados Específicos:** Informações específicas do aparelho, ou mesmo da empresa, como razão social, CNPJ, nº de série, podem ser encontradas na contracapa do manual.

Normas do Projeto: Esta máquina foi projetada observando a Norma de Segurança Nr12 e a Norma Household and similar electrical appliances - Part 2-64: Particular requeriments for commercial electric kitchen machines (Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 2-64: Regras particulares para Máquinas Elétricas Comerciais de Cozinha) IEC 60335-2-64. A Amassadeira Semi-Rápida AM-05 não contempla a NR-12, conforme anexo VI da mesma.

**Amassadeiras Semi Rápida :** A descrição da máquina e sua utilização prevista, podem ser visualizadas na pág 8.

**Esquema Elétrico:** Para a visualização da esquemática do comando elétrico, conforme a tensão 127V ou 220V, verificar a partir da pág 18.

Riscos: Este equipamento não gera qualquer risco à exposição dos usuários.

**Segurança:** Leia com atenção os itens a seguir para evitar problemas durante a instalação e o uso de seu equipamento.

Mantenha esse manual sempre próximo dos usuários nos locais de trabalho.

Nunca retirar o cabo do equipamento puxando pelo fio, sempre pegando o plug e tirandoo da tomada.

Nunca use extensões ou adaptadores para a ligação dos equipamentos.

Não remova o pino central do plug.

Para a segurança do operador e dos componentes elétricos, recomendamos que seja verificado se o local de instalação possui aterramento.

Conforme o Artigo 198 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), é de 60kg o peso máximo que o trabalhador pode carregar sem prejudicar sua saúde.

**Limitações:** Instalar o equipamento com distância mínima de 50cm entre um equipamento e outro, para evitar superaquecimento do motor.

Instale o equipamento em local onde não haja tráfego intenso de pessoas.

**Adulteração:** Seu equipamento possui tampa de proteção e componentes elétricos que impedem acesso as partes móveis. A retirada ou adulteração destes componentes de segurança podem causar riscos graves nos membros superiores do usuário do produto.



#### **ASPECTOS DE SEGURANÇA**

**Utilização do Aparelho:** Este equipamento foi projetado exclusivamente para a área de alimentação, a utilização para outros fins resultarão em desgaste prematuro do produto e danos no seu sistema de transmissão.

Procedimento para utilização do aparelho com segurança ver pág 9.

**Manutenção:** Procedimentos para manutenção, cabo danificado, desgaste da correia, verifique pág 15.

**Emergência:** Em caso de emergência, pressione o botão de emergência, o mesmo fará com que a máquina pare instantaneamente.

Verifique o procedimento de uso do botão de emergência, na pág 17.

**Vida Útil:** A vida útil da máquina pode variar de 3 à 5 anos, baseado na vida útil dos componentes, localizados na pág 04.

- Acesse gratuitamente nosso site www.gpaniz.com.br

#### **Atenção**


É PROIBIDA A RETIRADA DE QUALQUER ITEM DE SEGURANÇA DE SUA MÁQUINA SOB PENA DE PERDA DA GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.




#### **RECEBIMENTO DO PRODUTO**

Ao receber o produto, recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

- Amassados e riscos na pintura;
- Quebra de peças:
- Falta de peças através da violação da embalagem.





#### **INSTALAÇÃO**

Os procedimentos a seguir devem ser executados para a melhor segurança do usuário:

- Instale seu equipamento em área bastante arejada;
- A instalação do equipamento deve ser em uma superfície plana;
- Deixar um espaço de pelo menos 15cm em torno do equipamento;
- Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado;
- Verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do seu equipamento.
- Para a operação adequada, este aparelho deve ser instalado em local com temperatura entre 5°C a 25°C.
- Nunca use extensões ou 'T' para a ligação dos equipamentos;
- Não remova o pino terra do cabo elétrico;
- Utilize tomadas para 20A com pino 4,8mm conforme NBR 6147.
- Este equipamento deve ter aterramento obrigatório para evitar possíveis descargas sobre pessoas ou danos no equipamento. O fabricante não se responsabiliza e não cede garantia por danos causados pela falta do aterramento.

Se não for apto a estes procedimentos, contratar profissional habilitado para a realização. Ligue para 0800-704-2366 e contate a Assistência.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Projetada com Amassadeira de massas pesadas, como massas de pães, cucas, macarrão e similares. Atende o trabalho constante em cozinhas industriais, panificadoras, padarias e e outros com muita eficiência, rapidez e qualidade.

As Amassadeiras são fabricadas em aço SAE 1020 com acabamento em pintura epóxi, cuba em aço inoxidável e batedores em ferro fundido. Possui transmissão por engrenagens com dentes helicoidais que diminuem o ruído e proporcionam maior resistência.


Para consulta de receita, acesse o site: www.gpaniz.com.br


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
PRODUTO	MODELO	PESO	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	DIMENSÕES Axlxc	
Amassadeira Semi Rápida	AM-05	38 kg	5 kg de massa pronta	610x420x410mm	
	AM-15	40 kg	15 kg de massa pronta	780x520x420mm	
	AM-25	45 kg	25 kg de massa pronta	840x600x560mm	


Máquina	DESCRIÇÃO	Potência	Código
AM-05/15	Motor Monofásico 1/2CV 220V 4P 50Hz	700W	00011
AM-05/15	Motor Monofásico 1/2CV 127V 4P 60Hz (C/ptc)	700W	71633
AM-05/15	Motor Monofásico 1/2CV 220V 4P 60Hz (C/ptc)	700W	71634
AM-25	Motor Monofásico 1CV 220V 4P 50Hz	1400W	00013
AM-25	Motor Monofásico 1CV 127V 4P 60Hz (C/ptc)	1400W	71628
AM-25	Motor Monofásico 1CV 220V 4P 60Hz (C/ptc)	1400W	71629
AM-25	Motor Trifásico 1CV 220/380V 4P 60Hz (C/ptc)	1300W	71642

A empresa reserva o direito de efetuar alterações nos equipamentos sem aviso prévio.

#### Nível máximo de ingredientes.







# PAINEL DE INTRUÇÕES Botão de Emergência desliga o equipamento em situação de risco **Equipotencial** interligar o aterramento entre os aparelhos **Chave Geral** corta o fornecimento de energia para o equipamento Pg.09

#### **INSTRUÇÕES DE USO**

Para ligar sua máquina AM-15/AM-25, siga os passos descritos abaixo:

- 1° Passo: Ligar a máquina na rede elétrica;
- 2º Passo: Posicionar a 'Chave Geral' na posição ON;
- 3º Passo: Abrir a 'tampa' e acrescentar primeiramente os ingredientes mais leves na bacia, como os farináceos::
- 4º Passo: Fechar totalmente a 'tampa';
- 5º Passo: Verificar se o '*Botão de Emergência*' está na posição de trabalho (puxado totalmente para fora);
- 6º Passo: Pressionar o botão 'Reset';
- 7º Passo: Pressionar o botão 'Liga';
- 8º Passo: Seguindo o mesmo roteiro básico (a partir do 3º passo), ir acrescentando aos poucos os demais ingredientes de sua receita.


Caso seja levantada a tampa, a máquina irá se desligar automaticamente, como sistema de segurança. Para ligar a máquina novamente, repetir os passos 4 à 7.

Para desligar a máquina, pressione o botão 'Desliga'.

**Obs:** Para ligar a Amassadeira AM-05, siga os passos 1,3,4,7 e 8.

Caso seja levantada a tampa, a máquina irá se desligar automaticamente, como sistema de segurança. Para ligar a máquina novamente, feche a tampa.

Em caso de emergência, pressione o botão de Emergência da máquina, o mesmo fará com que a máquina pare instantaneamente.




# **VISTA EXPLODIDA AM-05** Atualização: 13/11/2015 83 @

G.P/INIZ

Pg.11

#### CATÁLOGO DE PEÇAS AM-05

ITEM	DECODIOÃO	CÓDIGOS		
ITEM	ITEM DESCRIÇÃO		AM-05 220V	
1	Correia 13A 1100 A-42	02682	02682	
2	Rolamento 6002 ZZ	80814	80814	
3	Volante Nylon	7262	7262	
4	Polia Motor	00419	00419	
5	Conjunto Engre Helicoidal Menor	08136	08136	
6	Engrenagem Helicoidal Média	08112	08112	
7	Engrenagem Helicoidal Maior	08111	08111	
8	Fechamento Correia	04119	04119	
9	Suporte Chave	05818	05818	
10	Chave Micro Interruptor	02619	02619	
11	Suporte Micro Chave	05812	05812	
12	Chave LD 29123	03914	03914	
13	Anel Elástico E 20	00969	00969	
14	Rolamento 6204 2RS	00020	00020	
15	Retentor 42902	02498	02498	
16	Mancal	04108	04108	
17	Conjunto Base	05873	05873	
18	Conjunto Bacia	05871	05871	
19	Batente da Tampa	02683	02683	
20	Conjunto Tampa	08126	08126	
21	Suporte Motor	05821	05821	
22	Motor	71633	71634	
23	Pá	05808	05808	
24	Tampa Mancal	04116	04116	
25	Conjunto Proteção Motor	20681	05879	
26	Eixo Polia Transmissão	04120	04120	



Pg.13


#### CATÁLOGO DE PEÇAS AM-15/AM-25

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS		
I I E IVI	TEW DESCRIÇÃO		AM-25	
1	Correia 1100	02682	70529	
2	Rolamento 6202 ZZ	80814	80814	
3	Volante Nylon	7262	7262	
4	Polia Motor	00419	02515	
5	Conjunto Engre Helicoidal Menor	08136	08136	
6	Engrenagem Helicoidal Menor	08112	08112	
7	Engrenagem Helicoidal Maior	08111	08111	
8	Fechamento Correia	08127	70349	
9	Suporte Polia Transmissão	04113	04113	
10	Chave Fim de Curso	70704	70704	
11	Fechamento Suporte Micro	08121	04161	
12	Acionador Micro	04180	04180	
13	Anel Elástico E 20	00969	00969	
14	Rolamento 6204 2RS	00020	00020	
15	Retentor 42902	02498	02498	
16	Mancal	04108	04108	
17	Conjunto Base	08115	04135	
18	Conjunto Bacia	08117	04114	
19	Batente da Tampa	02683	02683	
20	Conjunto Tampa	08123	04178	
21	Fixador Suporte Motor	04111	04111	
22	Motor	XXXXX	XXXXX	
23	Pá Esquerda	08113	04109	
24	Pá Direita	08114	04109	
25	Tampa Mancal	04116	04116	
26	Proteção Motor	08105	04106	
27	Proteção Menor Comando	08102	04162	
28	Proteção Saída Ar Motor	XXX	04181	
29	Suporte Motor	04112	04112	
30	Conjunto Quadro Comando	*	*	
31	Eixo Polia de Transmissão	04120	04120	

<sup>\*</sup> Conjunto Quadro Comando: 127V - 12141 220V - 12142



#### **VISTA EXPLODIDA PAINEL AM15/25**



ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGOS
101	Prensa Cabo	71621
102	Terminal Sapata	71575
103	Chave Geral	71469
104	Botão de Emrgência	70710
105	Contactora 18A	71353
106	Controlador PTC	71612
107	Transformador E. 127/220V	71350
108	Relé de Segurança	71351
109	Bloco Contato NF	70714
110	Conjunto Gaveta	10879

#### **MANUTENÇÃO**

A manutenção periódica do equipamento evita o desgaste prematuro das peças que trabalham entre si, como correias. Além da manutenção, é necessário fazer algumas verificações:

- Verificar desgaste e aperto (tensão) da correia do motor a cada 100 horas.
- Lubrificar as engrenagens a cada 200 horas de uso.

Nota: Utilizar GRAXA ESPECIAL TUTELA, ASF 360DXC3276.

- Um eletricista deverá fornecer serviços elétricos conforme especificações de leis locais e nacionais.
- Caso o cordão de alimentação esteja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante ou serviço autorizado com um cordão de alimentação especial disponibilizado pelo fabricante ou serviço autorizado, com o objetivo de prevenir acidentes.

#### **LIMPEZA**

- Antes de efetuar a limpeza desligue a chave geral e retire o plug da tomada.
- Nunca utilize acessório de metal (faca, colher, etc) para não agredir as partes de aço inoxidável.
- Nunca utilize água em abundância para limpar a cuba pois a umidade poderá danificar os rolamentos.
- Para a limpeza externa, aconselha-se utilizar um pano úmido com sabão neutro. Nunca utilize mangueira de água pois poderá provocar curto circuito e danificar os componentes elétricos como motor e itens de segurança.
- A limpeza de seu equipamento deverá ser feita sempre após a sua utilização. Não utilize produtos abrasivos, somente sabão neutro.
- Este aparelho não deve ser limpo com jato de água.
- A máquina não poderá ser submergida para limpeza.

#### **OCORRÊNCIA DE DEFEITOS**

- Em caso de não funcionamento do equipamento, antes de chamar a assistência técnica, observe se a máquina apresenta os seguintes problemas:
- 1 Se a máquina não liga: Verifique se a tensão da máquina coincide com a do estabelecimento, verifique se o botão de emergência está totalmente puxado para fora (posição de trabalho) e verifique se a sequência de fase (somente para máquinas trifásicas) está na ordem correta.
  - 2 Se a máquina estiver lenta: Verifique a pressão das correias.

Se houver realmente a necessidade de acionar a Assistência Técnica GPaniz, caso o equipamento não esteja funcionando conforme as especificações, tenha a nota fiscal e o Manual de Instruções à mãos e entre em contato com o Serviço de Atendimento Gpaniz. Este lhe prestará esclarecimento sobre pequenos problemas que eventualmente venham ocorrer em seu equipamento e lhe indicará o assistente técnico mais próximo.

Para facilitar a reposição de peças, cite sempre a referência da máquina, nesse caso AM-05, AM-15, AM-25.



Pq.16

#### Relé de Segurança Instrutech

Leds

S2 (

S1

Out <

- O equipamento estará apto a funcionar quando todos os leds estiverem ligados;

- Caso o led **Pw** estiver desligado, verificar entradas de energia, como transformador e fios desconectados.

- Caso apenas o led **Pw** estiver ligado deve-se acionar o botão reset, ao acioná-lo os demais leds ligarão. Se os leds não ligarem verificar se existe algum fio desconectado ou se os botões de emergência estão armados ou se a grade de proteção está aberta.

- Quando o freio não está sendo acionado deve-se verificar se algum fio está desconectado da ponte retificadora ou dos contatos auxiliares.

#### Relé de Segurança Schmersal

Leds Ui

K1 🛑

K2 🛑

Leds <sub>1</sub> - O equipamento estará apto a funcionar quando todos os leds estiverem ligados;


- Caso o led  ${\bf Ui}$  estiver desligado, verificar entradas de energia, com transformador e fios desconectados.


- Caso apenas o led **Ui** estiver ligado deve-se acionar o botão reset, ao acioná-lo os demais leds ligarão. Se os leds não ligarem verificar se existe algum fio desconectado ou se os botões de emergência estão armados ou se a grade de proteção está aberta.

- Quando o freio não está sendo acionado deve-se verificar se algum fio está desconectado da ponte retificadora ou dos contatos auxiliares.

#### **BOTÃO DE EMERGÊNCIA**


Os BOTÕES DE EMERGÊNCIA da máquina possuem a função de segurança de parar a máquina instantaneamente em caso de emergência. Portanto, os mesmos devem estar desacionados para que o aparelho possa entrar em funcionamento. A imagem a seguir ilustra o botão acionado e desacionado.






#### ESQUEMA ELÉTRICO 127V INSTRUTECH AM-15/AM-25 MICRO 1 MICRO 2 BOTÃO LIGA/DESL Cabo amarelo 1600mm Cabo laranja 200mm Cabo branco 200mm Cabo amarelo - 100mm Cabo azul - 100mm Cabo branco - 2200mm Cabo laranja - 2200mm 60mm Cabo lilas mm0031 Cabo preto 1600mm BOTÃO EMERGÊNCIA 1 Cabo branco - 1200mm Cabo laranja - 1200mm Cabo lilas 1600mm **61 160** Cabo branco - 1600mm | | Cabo laranja - 1600mm Cabo branco - 1600mm Ą A2 13 23 41 S11 S21 S22\$12 14 24 42 BOTÃO EMERGÊNCIA 2 CP-D 301 **30TÃO RESET** Legenda bitola cabos ——— Cabo 0,75mm² ——— Cabo 2,5mm² Cabo azul Cabo azul 1500mm Cabo branco - 200mm Cabo laranja - 200mm Cabo amarelo Cabo branco Cabo marrom - 1500mm Cabo marrom - 150mm Cabo branco - 150mm Cabo branco - 150mm Cabo verde Cabo preto Cabo marrom Cabo marrom Cabo preto Cabo azul Cabo preto - 200mm Cabo verde - 200mm PTC Cabo azul - 500mm PTC Cabo azul - 500mm om - 240mm Cabo branco 200mm (2x) Qά ۵O Фя ₽C 0 25 O 25 O 25 18A-NC-24VCA 18A-NC-24VCA Ðğ O \$ ğ 🗨 € ¤ ₽₽ € ¥O <u></u> ₹ <u>\_</u> ≥ ₹0 CHAVE GERAL Cabo branco 230mm (2x) Cabo preto 500mm (2x) Cabo azul 200mm Cabo azul - 100mm Pg.19 G.P/INIZ

#### ESQUEMA ELÉTRICO 127V SCHMERSAL AM-15/AM-25



#### ESQUEMA ELÉTRICO 220V INSTRUTECH AM-15/AM-25 MICRO 1 MICRO 2 BOTÃO LIGA/DESL Cabo amarelo 1600mm Cabo laranja 200mm Cabo branco 200mm Cabo amarelo - 100mm Cabo azul - 100mm Cabo branco - 2200mm Cabo laranja - 2200mm 60mm Cabo lilas mm0031 Cabo preto 1600mm BOTÃO EMERGÊNCIA 1 Cabo branco - 1200mm Cabo laranja - 1200mm Cabo lilas 1600mm Cabo branco - 1500mm (Cabo branco - 1500mm (Cabo laranja - 1500mm (C Cabo branco - 1500mm Ą A2 13 23 41 S11 S21 S22\$12 14 24 42 BOTÃO EMERGÊNCIA 2 CP-D 301 **30TÃO RESET** Legenda bitola cabos Cabo 0,75mm² Cabo 2,5mm² Cabo azul Cabo azul 1500mm Cabo branco - 200mm Cabo laranja - 200mm Cabo amarelo Cabo branco Cabo marrom - 1500mm Cabo marrom - 150mm Cabo branco - 150mm Cabo branco - 150mm Cabo vermelho Cabo preto Cabo marrom Cabo marrom Cabo preto Cabo azul Cabo vermelho - 200mm Cabo preto - 200mm PTC Cabo azul - 500mm PTC Cabo azul - 500mm om - 240mm Cabo branco 200mm (2x) Qά aO Фя ₽C 0 25 O 25 O 25 09A-NC-24VCA 09A-NC-24VCA Ðğ O \$ ğ 🗨 € ¤ ₽₽ ⋑₽ ¥O <u></u> ₹ <u>\_</u> ≥ ₹0 CHAVE GERAL Cabo branco 230mm (2x) Cabo preto 500mm (2x) Cabo azul 200mm Cabo azul - 100mm Pg.21 G.P/INIZ

#### ESQUEMA ELÉTRICO 220V SCHMERSAL AM-15/AM-25



G.P/INIZ

Pg.22

#### CERTIFICADO RELÉ INSTRUTECH



#### ZERTIFIKAT CERTIFICATE

#### **EC Type-Examination Certificate**

Reg.-No.: 01/205/5297/13

Product tested Safety relay module for

emergency stop applications

Certificate holder

Sensores Eletrônicos Instrutech Ltda.

Rua Maratona, 61 04635-040 São Paulo SP Brazil

Type designation CP-D

forming the basis of IEC 62051:2012

Codes and standards EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009

IEC 60947-5-1:2003 IEC 60204-1:2009 (in extracts)

Manufacturer see certificate holder

IEC 61508 Parts 1-7:2010 IEC 60664-1:2007

testing

relay module complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 3 acc. to IEC 62061 / IEC 61508) and can be used in applications up to Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1 and SIL 3 acc. to IEC 62061 / IEC 61508.

Specific requirements. The instructions of the associated installation and Operating Manual shall be considered.

It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.

This certificate is valid until 2018-03-21.



Berlin, 2013-03-21

Functional Safety Type Approved

WWW.tex.com ID 0600000000

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in report-no.: 969/M 383.00/13 dated 2013-03-21.


The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test main shown opposite to products, which are identical with the product on the product of the prod

Officed & Certification Body for Machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno



#### CERTIFICADO RELÉ SCHMERSAL



#### ZERTIFIKAT **CERTIFICATE**

#### EC Type-Examination Certificate

Reg.-Nr./No.: 01/205/0739/10

Prüfgegenstand Product tested

Logikeinheit für Sicherheitsfunktionen,

Sicherheitsrelaisbaugruppe

Logic unit to ensure safety functions,

Safety relay unit

Zertifikatsinhaber

ACE Schmersal Eletroeletronica Industrial LTDA

Rodovia Boituva License holder

Porto Feliz Km 12 18550-000 Boituva SP

Brazil

Typbezeichnung Type designation **SRB 201LC** 

Hersteller

wie Zertifikatsinhaber

Manufacturer

see licence holder

Prüfgrundlagen

the basis of testing

EN 60947-5-1:2004 + A1:2009 EN 62061:2005 Codes and standards forming EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2008

IEC 61508 Parts 1-7:2000

EN 60204-1:2006 EN 50178:1997

IEC 61326-3-1:2008 GS-ET- 20:2009

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN 62061 / IEC 61508) und kann in Anwendungen bis Kat. 4 / PL e nach

Intended application

EN ISO 13849-1 und SIL 3 nach EN 62061 / IEC 61508 eingesetzt werden.

The product complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1, SL CL 3 acc. to EN 62061 / IEC 61508) and can be used in applications up to Cat. 4 / PL e act. to EN ISO 13849-1 and SIL 3 acc. to EN 62061 / IEC 61508.

Besondere Bedingungen

übereinstimmt

Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.

The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered. Specific requirements

Es wird bestätigt, dass das Produkt mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen It is confirmed, that the product tested complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC

Dieses Zertifikat ist gültig bis 22.04.2015.

This certificate is valid until 2015-04-22



Der Prüfbericht-Nr.: 968/EZ 431.00/10 vom 22.04.2010 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Inhaber eines für den Prüfgegenstand gültigen Genehmigungs-Ausweises ist berechtigt, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmenden Erzeugnisse mit dem abgebildeten Prüfzeichen zu versehen.

The test report-no.: 968/EZ 431.00/10 dated 2010-04-22 is an integral part of this certificate.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test mark shown opposite to products, which are identical with the product tested

Berlin, 2010-04-22

ndustrie Certification Body for Machinery, NB 0035





#### CERTIFICADO DE CONFORMIDADE



#### CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

#### Nº 218.071/13

ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company.

#### Gpaniz Ind. de Equipamentos para Alimentação Ltda CNPJ: 90771833/0001-49

Para o(s) produto(s): To the following product(s):

> Amassadeira semi rápida (Conforme modelos especificados no anexo I)

Produzido(s) na unidade fabril localizada em: Produced at the plant located in:

> Rua Adolfo Randazzo, 2010 - Vila Maestra 95034-970 - Caxias do Sul - RS

Atendendo aos requisitos da Norma: Meeting the requirements of the Standard:

> ABNT NBR NM 60335-1:2010 IEC 60335-2-64

E aos requisitos da Portaria: And the requirements of the Governmental Decrees:

> Regulamento de Avaliação da Conformidade Portaria nº 371 de 29/12/2009

Sistema de Certificação: Sistema 5 Certification System: System 5

Primeira concessão: 19/06/2013 First concession.

Período de validade: Validity period:

#### 05/08/2013 a 18/06/2016

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013.

Sergio Pacheco Gerente de Certificação de Produto

Product Certification Manager

Este certificado está sujello ao continuo atendimento ao Procedimento Geral para Availlação da Conformidado, aos Raquisitos da Portario, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo valdo semente em original e com o timbre da ABIN fuere de Portario de Portatio. Sus validade pode procedimento de Certificação de Produto. Sus validade pode april a procedimento de Certificação de Produto. Sus validade pode 39,42-2315.

This certificate is subject to title continuous fulliment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to Governmenta Decreas referrad above, as well as to the Standard referrad above and will be validad vite in cispinal form, with the ABINT stamp in dry high-result cluly supinal by the Product Certification Manager, and as validity may be confirmed at the following electronic address: ARTM PASSAPPA CONTRACT CERTIFICATION (ARTM) PASSAPPA CONTRACT CERTIFICATION

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901 Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Salas 1006/1007 - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - CEP 01210-910



Certificação de Produto



Rev.: 03

#### CERTIFICADO DE CONFORMIDADE



#### CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Conformity Certificate

Nº 218.071/13

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 218.071/13, tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Gpaniz Ind. de Equipamentos para Alimentação Ltda.

This annex I is part of the Products Conformity Certificate no 218.071/13, having for purpose to detail to the: Gpaniz Ind. de Equipamentos para Alimentação Ltda.

#### Amassadeira semi rápida

CLASSICAL AND A
AM 25 - 127V / 60Hz
AM 25 - 220V / 60Hz
AM 05 - 220V / 60Hz
AM 15 - 127V / 60Hz
AM 15 - 220V / 60Hz
MBI-05 220V 60Hz
MBI-05 127V 60Hz
MBI-25 -SS 220V 60Hz
MBI-25 -SS 127V 60Hz
MBI-40 -SS 220V 60Hz
MBI-40 -SS 127V 60Hz

Sistema de Certificação: Sistema 5 Certification System: System 5

Primeira concessão: 19/06/2013 First concession:

Período de validade: Validity period:

05/08/2013 a 18/06/2016

**OCP 0005** 



Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013

ergio Pacheco Gerente de Certificação de Produto Product Certification Manager

Este certificado está sujeito ao continuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, aos Requisitos da Portaria, bem como nos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em allorelevo seco, assistado pelo Gerente de Certificação de Produto, Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço receivo seco, assistado pelo Gerente de Certificação de Produto, Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço (Para 1997 - 199

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Av. Paulista, 726 - 10º Andar - Salas 1006/1007 - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - CEP 01210-910



Rev : 03

#### **TERMO DE GARANTIA**

A empresa compromete-se com a garantia de 6 (seis) meses referente ao produto abaixo qualificado, a partir da data da revenda ao cliente final, mediante as seguintes condições e normas:

- 1) A empresa não cobrirá em hipótese alguma defeitos e riscos na pintura ou amassamento decorrentes de transporte, devendo estes serem exigidos da transportadora no momento da entrega, ou seja, recebimento da mercadoria. Também não terão garantia equipamentos expostos ao tempo, ou que por alguma forma após seu uso tenham ficado muito tempo sem funcionamento, pois poderá aparecer ferrugem nas partes de movimento não lubrificadas.
- 2) A garantia não cobrirá vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contactoras, resistências, termostatos, controlador de temperatura, relés, válvulas solenóides de água e válvula solenóide de gás, pois são componentes sensíveis às variações de tensão elétrica, transporte não apropriado, instalações não apropriadas e sem proteção.
- 3) O motor elétrico, quando danificado, deve ser encaminhado à Assistência Técnicas dos respectivos fabricantes, devendo ocorrer um prévio contato com a GPANIZ.
- 4) O cliente terá o direito a Assistência Técnica no local de uso da máquina cuja medida da mesma seja maior que 0,360m³ ou peso superior a 94Kg. Caso a máquina não se enquadre nas medidas citadas, a mesma deverá ser enviada para a Assistência Técnica Autorizada mais próxima. Caso seja constatado que houve mau uso ou instalação inadequada do equipamento, a visita, o deslocamento e os custos do conserto correrão por conta do usuário, mesmo sendo no período de garantia.
- 5) A garantia estabelecida pela fábrica refere-se à máquinas que em serviço e uso normal apresentarem defeitos de material ou montagem. A fábrica reserva o direito de dar pareceres e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos apresentados durante a vigência da garantia. A garantia cobrirá custos com a mão-de-obra desde que a mesma seja executada pela Assistência Técnica Autorizada. Excluem-se da garantia defeitos ou avarias resultantes de acidentes por negligência nas operações.
- 6) A empresa não se responsabiliza por modificações no produto, salvo as alterações feitas pela própria fábrica.
- 7) Após 3 (três) meses de uso, considera-se fora de garantia todas peças ou acessórios que tenham desgaste natural ou acelerado tais como: rolamentos e retentores, discos do Moedor de Carne e do Preparador de Alimentos; globo, pá e espiral da Batedeira Planetária; feltros da Modeladora; trefilas, caracóis e alimentadores de extrusão.



8) Regulagens, lubrificações, ajustes e limpeza do equipamento, oriundos de seu uso e funcionamento, não serão cobertos pela garantia, devendo estes correr por conta do proprietário.

#### 9) EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- ✓ A não execução dos serviços de revisão e lubrificação constantes no Manual de Instrução do equipamento;
- ✓ O emprego de peças e componentes não originais e não recomendadas pela empresa;
- ✓ Modificação do produto e consequente alteração das características técnicas de funcionamento, com exceção às executadas pela empresa;
- ✓ Utilização das máquinas e equipamentos para outras funções que não sejam as indicadas pelo fabricante;
- ✓ Pelo decurso do prazo de validade da garantia.

Obs: Para qualquer demanda judicial fica eleito o Foro da Comarca de Caxias do Sul (RS), com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

,						
LISTA DE R	EVISÕES N	/IÁQUINA				
Intervenções realizadas						
Data de Intervenções						
Serviço realizado						
Peças reparadas ou substituidas						
Condições de segurança do equipamento						
Indicações conclusivas quanto as condições de segurança da máquina	Conforme  Não Conforme					
Responsável						



#### LISTA DE REVISÕES MÁQUINA

DATA:	HISTÓRICO:	RESPONSÁVEL:

#### LISTA DE REVISÕES MANUAL

Revisão	Nº Série Inicial	Nº Série Final	CDA
00	010113XXXXXX	030614XXXXXX	*
01	040614XXXXXX		

<sup>\*</sup> Alterado conforme layout novo. Modelo SSV1.

### AM-05 AM-15 SS AM-25 SS

Etiqueta do produto -Etiqueta del producto

Visualize aqui os dados do seu equipamento como nº de série, modelo, frequência, tensão.





www.gpaniz.com.br gpaniz@gpaniz.com.br

Gpaniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda.

Adolfo Randazzo, 2010 - CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS

CNPJ 90.771.833/0001-49